

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y PRODUCTO

Se refiere al módulo de guía Nordic Evolution, en adelante denominado dispositivo.

RESPONSABILIDAD

Nordic Evolution o sus socios no serán bajo ninguna circunstancia responsables de daños temporales, prolongados, especiales, indirectos o consecuentes, ni de ninguna consecuencia/daños que surjan de infracciones legales, multas o demandas. Esto se aplica independientemente de si los daños son causados por el uso, mal uso, defectos del dispositivo o la imposibilidad de operar el dispositivo y sus productos asociados.

ADVERTENCIA

El dispositivo está destinado únicamente a la orientación digital de personas y no a ningún otro fin. El uso inadecuado del dispositivo puede provocar colisiones u otros accidentes, lo que podría causar lesiones graves o la muerte. Utilice el sistema con buen criterio adaptado a la situación, el rendimiento del sistema y la capacidad del usuario. A continuación se detallan algunas condiciones peligrosas que se deben evitar, situaciones de riesgo en las que se requiere precaución y otras consideraciones importantes relacionadas con la seguridad.

Instalación

- Monte de forma segura el dispositivo en el cuerpo para evitar que se desprendan. Un dispositivo caído puede ser difícil de localizar.
- Utilice únicamente los auriculares suministrados para comunicarse con el dispositivo.
- Evite otras fuentes de ruido que distraigan durante la orientación.
- Asegúrese de poder escuchar su entorno y no utilice auriculares internos.
- Si es posible, agregue puntos de referencia adicionales, especialmente en el lugar de inicio, a lo largo de la ruta que correspondan a puntos de referencia físicos (tapas de alcantarilla, piedras, bancos, postes, etc.). Esto asegura un buen posicionamiento.
- Tenga en cuenta que los factores ambientales, como el terreno, los árboles y los edificios, pueden afectar negativamente la precisión del posicionamiento. Los cambios rápidos y/o las variaciones climáticas locales también pueden afectar el rendimiento. Tenga especial precaución en tales condiciones.
- Asegúrese de que haya acceso a datos móviles en el área. Tenga en cuenta que el acceso puede variar entre diferentes hardware y proveedores, y también puede verse afectado por las condiciones climáticas.
- Utilice la misma solución de datos móviles o una equivalente cuando registre una nueva ruta y cuando la navegue posteriormente.
- Póngase en contacto con Nordic Evolution si no está seguro de si una ruta registrada cumple con la precisión

de posicionamiento requerida.

- Al utilizar el dispositivo, Nordic Evolution recopila datos como su dirección IP, ubicación, hora, fecha, nivel de batería, etc. Esto es para identificar y resolver errores o problemas de sincronización y brindar una mejor atención al cliente. Para obtener más detalles, consulte la Política de privacidad de Nordic Evolution.
- El dispositivo no debe utilizarse para la navegación de vehículos.

Colisión

- El dispositivo no tiene ninguna función para detectar obstáculos nuevos o en movimiento que no hayan sido incluidos al registrar la ruta.
- Para evitar colisiones, utilice un bastón blanco u otra ayuda adecuada para detectar el entorno cercano.
- Para evitar colisiones con otras personas, use ropa de colores brillantes, materiales reflectantes y considere incluir una etiqueta o mensaje de advertencia.
- Un guía físico o acompañante deberá acompañarte si existe alto riesgo de colisión.
- Preste mucha atención a las advertencias que proporciona el dispositivo y actúe en consecuencia. Por ejemplo, deténgase, muévase lentamente o comuníquese con asistencia.

Navegación del terreno

- Comparta su ubicación con una persona de contacto a través del sistema GPS de su teléfono móvil.
- Informe a una persona de contacto sobre su ruta y horario.
- Prepárese minuciosamente antes de realizar actividades al aire libre. Por ejemplo: consulta las previsiones meteorológicas y los niveles del agua, y lleva una brújula, un silbato, un botiquín de primeros auxilios, comida de emergencia, ropa extra y un saco de vivac si las condiciones lo requieren.
- Evite situaciones y rutas inseguras. Por ejemplo: zonas con acantilados escarpados o huecos en el terreno, o zonas con bosque denso cerca del sendero. Tenga en cuenta que los bosques, los edificios y la elevación del terreno pueden degradar la precisión del posicionamiento.
- Asegúrese de que la ruta se haya registrado en la misma temporada en la que pretende utilizarla, ya que la naturaleza puede cambiar las condiciones significativamente.
- Tenga especial cuidado con las nuevas rutas. Si es posible, contacta con el creador de la ruta y/o con quienes la hayan recorrido recientemente.
- No ingrese a áreas restringidas.
- Identifique la dirección principal de la brújula de la ruta para ayudar a navegar en caso de emergencia. Planifique también una dirección alternativa, como hacia una carretera u otra característica navegable.
- Esté preparado para volver sobre sus pasos por la misma ruta si surge una emergencia.

- Traiga un acompañante si es posible. De lo contrario, utilice su buen criterio al decidir si continuar o cancelar la actividad.

Navegación en entornos urbanos y de alto tráfico.

- Ajuste su velocidad para adaptarse al entorno urbano.
- El dispositivo no está diseñado para la navegación en zonas urbanas. Por ejemplo, los edificios grandes y las interferencias electromagnéticas pueden degradar la precisión del posicionamiento. Los usuarios deben minimizar el riesgo mediante una preparación exhaustiva y un buen juicio.
- Deténgase si necesita cambiar la configuración o utilizar cualquier función del dispositivo que no sea la navegación.
- Concéntrese en la navegación y el entorno que lo rodea. Evite cualquier actividad que le distraiga.
- Observe las leyes de tránsito aplicables y asegúrese de comprenderlas antes de continuar.
- Tenga en cuenta que los entornos urbanos cambian constantemente: considere personas, animales, vehículos y maquinaria en movimiento, objetos reubicados, obras viales, limpieza de nieve, superficies irregulares, vehículos estacionados, etc.
- Asegúrese de que la ruta en uso esté actualizada y contenga información confiable.

Manejo de baterías

El dispositivo contiene una batería de iones de litio que el usuario no puede reemplazar. Nordic Evolution ofrece el reemplazo de la batería por una tarifa de servicio. La duración de la batería y los posibles riesgos de seguridad se ven afectados por varios factores. Las siguientes pautas ayudan a optimizar la vida útil de la batería y reducir el riesgo de quemaduras químicas, incendios, fugas de electrolitos o daños al medio ambiente, al dispositivo o al usuario:

- No exponga el dispositivo a altas temperaturas, por ejemplo, evite dejarlo expuesto a la luz solar directa dentro de un vehículo cerrado.
- No perfora el dispositivo ni su batería.
- Guarde el dispositivo entre +5°C y +20°C y fuera de la luz solar directa.
- Utilice el dispositivo únicamente dentro del rango de temperatura de -15°C a +25°C.
- Al final del ciclo de vida del dispositivo, devuélvalo a Nordic Evolution o recíclelo según las normativas locales.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Si utiliza un cargador (adaptador de corriente y/o cable) no proporcionado por Nordic Evolution, asegúrese de que cumpla con los estándares de voltaje USB.
- Cargue el dispositivo en un lugar seguro y supervisado. No lo dejes cargando sin supervisión durante la noche.
- Apague el dispositivo durante la carga para evitar un calentamiento innecesario y garantizar una carga óptima.
- Lleve un banco de energía y cables de carga si es necesario para cargar las distintas partes del sistema de guía.

Uso del dispositivo con equipo médico

- Evite utilizar el dispositivo al mismo tiempo que equipos médicos que puedan verse afectados, especialmente equipos que contengan componentes electrónicos.
- No utilice el dispositivo si tiene un marcapasos.
- Apague el dispositivo si interfiere o corre el riesgo de interferir con el equipo médico.

Exposición al calor y a las ondas de radio

- El dispositivo recibe señales de radio para el posicionamiento GPS, lo que no provoca una exposición adicional del usuario.
- El dispositivo se comunica bidireccionalmente con un transmisor Wi-Fi (p. ej., un teléfono inteligente con punto

de acceso móvil) y con auriculares inalámbricos a través de Bluetooth. Esto es comparable a la exposición a las ondas de radio al usar un teléfono móvil típico.

- No se ha evaluado la exposición a radiofrecuencia ni a los campos electromagnéticos del dispositivo y los usuarios operan el sistema bajo su propio riesgo.
- Los componentes del dispositivo generan calor, lo que hace que el dispositivo se caliente durante su uso. Es normal que el dispositivo se caliente ligeramente. Si la temperatura se vuelve incómoda o inusualmente alta, apague el dispositivo y comuníquese con Nordic Evolution.
- Utilice únicamente la antena suministrada.

GARANTÍA

Nordic Evolution garantiza que el dispositivo está libre de defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, Nordic Evolution reparará o reemplazará los componentes que fallen en condiciones de uso normal.

Nordic Evolution no garantiza la precisión del posicionamiento, la comerciabilidad del dispositivo ni su idoneidad para ningún otro propósito que no sea la guía digital.

Nordic Evolution tiene derechos exclusivos para reparar o reemplazar cualquier componente de hardware o software y determinará el método y alcance de la reparación.

Un producto defectuoso puede ser reemplazado por una unidad nueva o reacondicionada durante el período de garantía, o se puede ofrecer un reembolso del precio de compra. Estos recursos son la única compensación disponible para el cliente; otros costos asociados no se reembolsan.

Las reparaciones o reemplazos cubiertos por la garantía se realizan sin cargo para piezas y mano de obra, siempre que el cliente pague el envío de ida y vuelta a la ubicación de Nordic Evolution en Linköping. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con su revendedor o con Nordic Evolution. Empaque el dispositivo de forma segura e incluya una copia del recibo original. Se requiere un recibo para el servicio de garantía. Envíe el dispositivo prepago a Nordic Evolution.

Las garantías descritas en este documento reemplazan todas las demás garantías, ya sean expresas o implícitas. Esto también se aplica a la responsabilidad descrita en este documento.

La garantía no cubre:

- Un dispositivo que se ha abierto (incluidos los auriculares incluidos).
- Un dispositivo o servicio utilizado en violación de las leyes de cualquier país.
- Un dispositivo abierto sin permiso explícito por escrito de Nordic Evolution.
- Piezas consumibles, como baterías.
- Daño cosmético.
- Daños causados por accidentes, como la caída del dispositivo.
- Daños causados por mal uso.
- Daños causados por agua, humedad, inundaciones, incendios, impactos externos u otros peligros naturales.
- Daños causados por servicios no realizados por Nordic Evolution o sus socios de servicio autorizados.
- Daños por modificaciones no autorizadas.
- Daños o problemas derivados del uso en un país diferente al especificado originalmente en el momento de la compra.