

VIKTIG SÄKERHETS- & PRODUKTINFORMATION

Avser Nordic Evolution guidemodul, fortsättningsvis kallad enheten

ANSVARSSKYLDIGHET

Nordic Evolution eller dess samarbetspartners har under inga omständigheter ansvarsskyldighet för tillfälliga, långvariga, speciella, indirekta eller följdskador, ej heller för följder/skador av lagbrott, böter eller stämningar. Detta gäller oavsett om skador orsakas av användning, missbruk, defekter i enheten eller oförmåga att hantera enheten och dess tillhörande produkter.

VARNING

Enheten ska endast användas för digital ledsagning för människor och inte för andra syften. Fel användning av enheten kan leda till kollision eller annan olycka med allvarliga personskador eller dödsfall som följd. Använd systemet med ett gott omdöme anpassat till situationen, systemets prestanda och användarens förmåga. Nedan beskrivs några farliga förhållanden som ska undvikas, riskfyllda situationer där försiktighet ska vidtas och andra viktiga saker att tänka på ur en säkerhetssynpunkt.

Installation

- Montera enheten säkert på kroppen så att enheten inte riskerar att lossna. En tappad enhet kan vara svår att hitta.
- Använd endast hörlurarna för kommunikation med enheten.
- Använd endast medföljande hörlurar.
- Undvik andra störande ljudkällor vid ledsagning.
- Se till att du hör din omgivning och använd inte in-ear-hörlurar.
- Om möjligt, lägg till extra referenspunkter, särskilt vid startpositionen, utmed rutten som är kopplade till fysiska landmärken (brunnsock, sten, bänk, stolpe etc.). Detta för att säkerställa god positionering.
- Tänk på att omgivningsfaktorer så som terräng, träd och byggnader kan påverka positionsnoggrannheten negativt. Snabba förändringar och/eller lokala skillnader i väderförhållanden påverkar också. Iaktta extra försiktighet vid dessa omständigheter.
- Säkerställ att det finns tillgång till mobil datatrafik i området. Tänk på att tillgången kan skilja mellan olika hårdvaror och leverantörer, samt att även väderförhållanden påverkar.
- Använd samma eller likvärdig mobil-data-lösning vid inmätning av en ny rutt som vid efterföljande navigering av den.
- Kontakta Nordic Evolution om du är osäker på om en inmätt rutt håller tillräcklig positioneringsnoggrannhet.
- När du använder enheten samlar Nordic Evolution

in data såsom din IP-adress, plats, tid, datum, batterinivå m.m. Detta för att identifiera, åtgärda fel eller synkroniseringsproblem och tillhandahålla bättre kundsupport. För mer detaljer, se Nordic Evolutions integritetspolicy.

- Enheten ska inte användas för navigering av fordon.

Kollision

- Enheten har ingen funktion för att undvika nytillkomna eller rörliga hinder som inte tagits med i inmätningen av den aktuella rutten.
- För att undvika kollisioner, använd käpp för avkänning av närområdet eller annat lämpligt hjälpmedel.
- För att undvika kollisioner med andra människor, använd kläder med klara färger, reflekterande material samt överväg någon form av varseltext.
- En fysisk ledsagare/medföljare ska följa med om det finns övervägande risk för kollisioner.
- Var uppmärksam på de varningar som enheten ger och vidta lämplig åtgärd. Exempelvis stanna, alternativt rör dig sakta framåt och kontakta hjälp.

Terrängnavigering

- Dela din plats med en kontaktperson via din mobiltelefons GPS-system.
- Informera en kontaktperson om din rutt och ditt tidsschema.
- Förbered dig noga innan friluftaktiviteter. Exempelvis: studera väderleksprognoser och vattenflöden samt medta kompass, visselpipa, första förband, nödproviant, extra kläder och vindsäck om omständigheterna så kräver.
- Undvik osäkra situationer och rutter. T.ex. områden med farliga branter/stup och hål i terrängen, områden med mycket skog nära stigen. Tänk på att skog, byggnader och kupering kan försämra positioneringen.
- Försäkra dig att rutten är skapad under samma årstid som du ska använda den då naturen kan förändra förutsättningarna.
- Iaktta extra försiktighet vid nya rutter. Kontakta med fördel skaparen av rutten och/eller de som nyligen färdats längs den.
- Beträd ej områden som är avlysta.
- Försäkra dig om vilken huvudsaklig kompassriktning rutten har för att kunna navigera i en nödsituation. Förbered också en kompassriktning där det exempelvis finns en väg eller andra sätt att orientera sig.
- Var förberedd på att kunna navigera samma väg tillbaka längs en rutt om en nödsituation uppträder.
- Ta med en medföljande person om så är möjligt, annars använd gott omdöme för att genomföra eller ställa in aktiviteten.

Navigation i stad och trafikerad miljö

- Anpassa din hastighet till stadsmiljön.
- Enheten är inte framtagen för navigation i stadsmiljö. Exempelvis kan stora byggnader och elektromagnetiska störningar försämra positioneringen. Användare ska minimera riskerna genom att vidta goda förberedelser och gott omdöme.
- Stanna om du ska ändra inställningar eller använda andra funktioner än navigation på enheten.
- Fokusera på navigation och omgivande miljö. Undvik all annan störande aktivitet.
- Iaktta gällande trafikregler och försäkra dig om dess innebörd innan du fortsätter.
- Var förutseende på att stadsmiljön hela tiden förändras och beakta människor, djur, rörliga fordon och maskiner, föremål som förflyttas, vägarbeten, snöröjning, varierande underlag, parkerade fordon etc.
- Försäkra dig om att den rutt som används är aktuell med tillförlitlig information.

Batterihantering

- Enheten innehåller ett litiumjonbatteri som inte kan bytas av användaren. Batteribyte utförs av Nordic Evolution mot ersättning.
- Batteriets livslängd och potentiella säkerhetsrisk påverkas av flera faktorer. Nedan följer riktlinjer för att optimera batteriets livslängd samt minska risken för kemisk brännskada, brand, läckage av elektrolyt, samt skada på miljö, enhet eller person.
 - Enheten skall inte utsättas för hög värme, t.ex. undvik exponering av direkt solljus i en stängd bil.
 - Inga hål får göras på enheten eller dess batteri.
 - Enheten ska förvaras mellan +5 och 20°C och ej i direkt solljus.
 - Enheten ska endast användas i temperaturintervallet -15 till +25°C.
 - Vid slutet av enhetens livscykel ska enheten återlämnas till Nordic Evolution eller lämnas in för återvinning enligt lokala bestämmelser.
- Håll enheten utom räckhåll för barn.
- Om du använder en batteriladdare (nättransformator och/eller kabel) som ej kommer från Nordic Evolution, är det krav på att den följer rätt spänning enligt USB-standard.
- Ladda enheten under övervakning på en säker plats, lämna den inte oövervakad över natten.
- Stäng av enheten vid laddning. Detta för att undvika att den blir onödigt varm samt för att den ska laddas optimalt.
- Medta en powerbank och laddkablar för att ladda guide-systemets olika delar om så behövs.

Användning av enheten samtidigt som medicinsk utrustning

- Undvik samtidig användning av enheten och annan medicinsk utrustning som kan påverkas, framför allt utrustning med elektroniska komponenter.
- Använd inte enheten om du har Pacemaker.
- Stäng av enheten om den stör eller riskerar att störa medicinsk utrustning.

Exponering av värme och radiovågor

- Enheten tar emot radiovågor för dess GPS-positionering vilket inte genererar någon extra exponering för användaren.
- Enheten har tvåriktad kommunikation med WIFI-sändaren (exempelvis telefon med mobil hotspot) samt med trådlösa hörlurarna via Bluetooth. Effekten av detta är jämförbart med användningen av mobiltelefoner på marknaden.
- Enhetens radiofrekvensexponering och elektromagnetiska

fält är ej utvärderade och användaren brukar systemet på egen risk.

- Enhetens komponenter alstrar värme vilket medför att enheten blir varm och leder värme till kroppen. Det är normalt att enheten blir ljummen, något varm vid användning. Vid obehag eller onormalt hög temperatur, stäng av enheten och kontakta Nordic Evolution.
- Använd endast medföljande antenn.

GARANTI

Enheten garanteras av Nordic Evolution att vara fri från defekter i material och utförande i ett år från inköpsdatum. Under garantitiden reparerar eller ersätter Nordic Evolution komponenter som inte fungerar vid normal användning. Nordic Evolution garanterar inte positioneringens noggrannhet, enhetens säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål annat än digital ledsagning.

Nordic Evolution har ensamrätt att reparera eller ersätta delar i enhetens hård- eller mjukvara och endast Nordic Evolution avgör nivån och omfattningen av en reparation. En defekt produkt kan ersättas med en ny eller renoverad ersättningsprodukt under garantitiden, alternativt kan återbetalning av inköpspriset erbjudas. Dessa former av kompensation är kundens enda kompensation och eventuella kringkostnader ersätts ej.

Reparationer eller ersättningar som täcks av garantin utförs utan avgift för kunden vad det gäller reservdelar och arbete, under förutsättning att kunden står för transportkostnaderna tur och retur till Nordic Evolutions säte i Linköping. En kund åberopar garantiservice genom att kontakta sin återförsäljare eller Nordic Evolution. Förpacka enheten noggrant med gott skydd och bifoga en kopia av originalkvittot. Kvitto krävs som inköpsbevis och för att garantiservice ska erhållas. Skicka enheten med frakten betald till Nordic Evolution.

Garantierna beskrivna i detta dokument gäller med ensamrätt istället för alla andra garantier (uttryckliga eller underförstådda). Detta gäller även för den ansvarsskyldighet som beskrivs i detta dokument.

Garantin gäller inte för:

- en enhet som har öppnats och detta gäller även för medföljande hörlurar.
- en enhet eller tjänst som använts på sätt som strider mot något lands lagar.
- en enhet som öppnats utan att detta uttryckligen och skriftligen har tillåtits av Nordic Evolution
- förbrukningsdetaljer, exempelvis batterier
- yttre kosmetiska skador
- skada orsakad av olycka, t.ex. att enheten har fallit i marken
- skada orsakad av felaktigt användande
- skada orsakad av vatten, fukt, översvämning, brand, yttre påverkan eller andra naturligt förekommande skaderisker
- skada som orsakats av service utförd av person som inte är godkänd av Nordic Evolution.
- skada på enheten som uppkommit genom modifikationer som ej är uttryckligen och skriftligen tillåtna av Nordic Evolution
- skada eller problem som uppstår om enheten används i annat land än det som angavs vid inköpstillfället.